

FICHE DE MONTAGE

L'ensemble collier GPS et sangle doivent être propre

- Déposer le support antenne en faisant glisser l'antenne vers le bas.



- Insérer le Renfort EH coté angle droit dans le boîtier entre la languette et la sangle (collier).



- Puis insérer le Renfort EH entre la balise et la sangle (collier).



- Remonter le support antenne.



Pour les sangles (colliers) plus épaisses, le montage peut nécessiter de desserrer légèrement les 2 vis de la balise sur la partie basse (coté boitier) pour insérer le Renfort EH, puis resserrer les 2 vis.



Il peut être nécessaire de savonner le Renfort EH pour l'insérer plus facilement dans le boitier, voir même dans certains cas de sangle (collier) très épaisse, il est nécessaire de déposer la plaquette de cache de fixation d'antenne.

