










KITS DE RECHARGE POUR GILETS GONFLABLES

Comment identifier le kit de recharge qui convient à votre gilet ?

Quelle tête de percussion ? (ouvrez la housse pour identifier la tête de percussion)	Votre gilet	Le kit de recharge qu'il vous faut
GILET A PERCUSSION MANUELLE		
	Pilot 150 N / Family 150 N Optisafe 150 N Pilot Basic / Pilot Pocket 150 N	40199 
	Pilot 275 N	50374 
GILET A PERCUSSION AUTOMATIQUE, A CARTOUCHE OU PASTILLE DE SEL		
	Pilot Junior 100 N	38429 (cartouche de sel seule : 40255) 
	Pilot 150 N / Pilot Pêche 150 N Family 150 N Optisafe 150 N	40200 (cartouche de sel seule : 40255) 
	Pilot 275 N	50375 (cartouche de sel seule : 40255) 
PERCUSSION AUTOMATIQUE, SYSTEME HYDROSTATIQUE HAMMAR		
	Pilot 150 N Optisafe 150 N	40201 
	Pilot 275 N	50376 