

Click2knot Uni Knot


FIXEZ
l'appât à l'outil.

COINCEZ
le fil dans l'ouverture
de l'outil

PRESSEZ
la poignée six fois et
l'extrémité du fil émergera
du point de sortie de l'outil

TIREZ
sur les deux lignes
vers votre poitrine


COUPEZ
l'extrémité libre du fil
à la longueur désirée
avec le cutter



SPINMADE



Bouton double
fonction :
coupe-fil et bec
de l'appareil



Si le nœud universel se forme correctement, l'extrémité de la ligne sort du distributeur. En cas d'erreur, aucun nœud n'est réalisé.